

Подключение "Beta-10/4" :

A1	*** управляющий провод (к спецвыходу сигнализации или центрo-замку)
A2	+12в при включенном зажигании (при выкл. обесточен)
A3	Передний Правый ЭСП вверх
A4	Задний Левый ЭСП вниз
A5	Задний Левый ЭСП вверх
A6	Задний Правый ЭСП вниз
A7	Задний Правый ЭСП вверх
A8	Передний Правый ЭСП вниз
A9	Передний Левый ЭСП вниз
A10	Передний Левый ЭСП вверх
B1	+12в не отключаемый
B2	"-" от двигателя Переднего Правого ЭСП
B3	"-" от АКБ или "на массу"
B4	"+" от двигателя Заднего Левого ЭСП
B5	"-" от двигателя Переднего Левого ЭСП
B6	"+" от двигателя Заднего Правого ЭСП
B7	"-" от двигателя Заднего Левого ЭСП
B8	"-" от двигателя Заднего Правого ЭСП
B9	"+" от двигателя Переднего Левого ЭСП
B10	"+" от двигателя Переднего Правого ЭСП

Подключение "Beta-10/4"

